600

便携式动力驱动器

操作手册



重要提示

为了您自身的安全,请在组装和使用此类产品之前,必须首先阅读完本手册,明确此设备的独特操作、应用及可能出现的问题。



此中文译本仅供参考。如有疑问以原版英文为准。

说明

RIDGID600 便携式动力驱动装置是双绝缘式马达驱动重载型动力驱动装置,可以提供足够的动力,供RIDGID 11-R为管子、导管或棒材(螺栓)套丝。双绝缘刀具具有与正确接地的三线系统相同的作用。

技术规范 / 标准设备:

套丝能力:1/8"-2"的管子及导管

电机

马力:通用马达, 1020W, 15A 115V, AC / 60Hz, 5.2A, 220V(50-60Hz)

开关:

OF / OFF..... 重载脚踏型开关,带安全

锁定装置,当开关松开时,可自动切断电源

(OFF)。

方向变化: 套丝和退板牙头

齿轮装置: 压铸铝外壳, 永久润滑

本体: 长寿命重载型塑料马达

外罩以及手柄

长度:20"(500mm)

重量:12 磅 (5kg)

No. 601 支臂......吸收驱动力矩

附件

No. 318 油壶:可装 1 加仑 RIDGID 套丝

切割油

金属承载箱:用于动力驱动装置以及 6

个板牙头




图 2-No. 600 动力驱动装置尺寸

操作说明


警告:操作员必须在操作本设备之前,彻底熟悉安全措施。

1. 首先将板牙头花键一端推入动力驱动装置的面 齿轮中, 直到弹簧可靠地抓住(图3)。

注意! 可以在面齿轮的任意一侧进行安装板牙头。



图 3一将板牙头装入动力驱动装置



A: 右螺纹

B: 左螺纹

图 4一开关及螺纹的方向变化

2. 按所需的左螺纹或右螺纹设定好方向切换开关的位置(图4)。

注意! 务必先切断马达电源, 才可以改变方向切换 开关的设定位置。

3. 将管子固定在便携式三脚台虎钳上或台虎钳上(如果有台虎钳的话)。

警告: 当对 3/4"或 3/4"以上的管子套丝时,由于

在套丝过程中生成的力矩增大,必须使用 No. 601 支臂,将其牢牢地锁定在管子上(图 5,图 6)。

4. 将 No. 601 支臂在管子上定好位,使柄脚的端部与管子的端部对准(图 6)

注意! 当不用 NO. 601 支臂对 3/4"或 3/4"以下的管子套丝时,必须一手牢牢地握住动力驱动装置手柄,另一手施加压力来对抗套丝产生的力矩。

5. 将板牙头放在管口上方(图 7)。确保动力驱动 装置正确地定位在支臂上。在攻右手螺纹时, 板牙头应该顺时针方向旋转(面对板牙头看 时)。

注意! 在套丝时,必须在板牙上加注足够的 RIDGID 套丝切割油。



图 6一使 No. 601 力矩臂对准管口



图 5-在套丝时,使用 NO. 601 支臂

- 6. 同时启动 **ON / OFF** 开关按钮,并用空闲的一只 手对板牙头施加压力,以确保开始套丝。
- 7. 保持 **ON / OFF** 开关按钮处在按下的位置,直到 管口被梳刀边缘修整均匀,然后再松开 **ON / OFF** 开关按钮,停止动力驱动装置。
- 8. 将方向切换开关反向,以便退出板牙头。

警告:在退掉板牙头时,必须牢牢握住动力驱动装置手柄,以对抗初始力矩。

- 9. 启动 **ON / OFF** 开关按钮,将板牙头从已套丝的管子上退下来。
- 10. 当板牙脱离开管子后,就抓住动力驱动装置顶部的把手,将动力驱动装置人管子上卸下。



图 7-一边对管子套丝,一边用 No. 318 油壶加油

维修说明

警告:在维修动力驱动装置之前,应该拔掉电源电 缆。

注意!如果需要维修的内容超出了下面所列的范围,则应该将动力驱动装置送 RIDGID 授权服务中心或将装置送 回工厂。

替换电机电刷

每隔半年都要检查电机的电刷,当它们磨损到小于1/4"时,就要进行更换。

接线图-600

